
LAB 4: WIFI SECURITY


1. Cấu hình Wifi cơ bản

- a. Giới thiệu
 - Công nghệ Wifi ngày này được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực trong đời sống. Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình cũng như bảo vệ mạng Wifi.
- b. Topology




- c. Muc tiêu
 - Cấu hình Access Point
 - Cấu hình Access Point làm DHCP Server
 - Cấu hình MAC Filtering
 - Cấu hình WPA2-Personal
- d. Kịch bản
 - Triển khai topology trên.
 - Cấu hình AP.
 - Cấu hình AP làm DHCP Server với các thông số sau:
 - Network: 192.168.1.0/24
 - IP range 192.168.1.10 192.168.1.200
 - Default gateway: 192.168.1.1
 - DNS: 8.8.8.8
 - Cấu hình MAC Filtering trên AP chỉ cho phép Laptop1 và Laptop2 sử dụng Wifi.
 - Cấu hình WPA2-personal.
- e. Thực hiện
 - Triển khai topology như trên
 - Gắn card mạng không dây cho các laptop.
 - Cấu hình Wireless Router
 - Cấu hình chung cho AP: Chọn Router, GUI→Wireless→Basic settings
 - + Chỉ bật 2.4GHz
 - + Sửa Tên SSID

+ Chọn "Save settings" để lưu thay đổi




- Cấu DHCP Server cho AP: GUI→Setup
 - + Điền địa chỉ ip cho router 192.168.1.1
 - + Bật DHCP Server, chọn start IP: 192.168.1.10, max user: 190, DNS Server: 8.8.8.8

+ Chọn "Save settings" để lưu thay đổi



Kết nối Laptop0 vào Wireless Router, chọn Desktop → PC Wireless → Connect → Refresh → Chọn mạng → Connect



- Cấu hình MAC Filtering
 - Chon Router, GUI→Wireless→Wireless MAC Filter
 - Chọn Wireless Port là 2.4 vì chúng ta chỉ bật tần số 2.4 GHz
 - Chọn "Permit PCs..." (whitelist), đây là danh sách những thiết bị được cho phép kết nối vào mạng
 - Điền địa chỉ MAC của Laptop0 và Laptop1 vào danh sách
 - Chọn "Save settings" để lưu thay đổi




- Cấu hình WPA2 personal
 - Chon Router, GUI > Wireless > Wireless Security
 - Security mode: chon WPA2 Personal
 - Passphrase: (tùy ý) 987654321




- Kiểm tra trên Laptop0 bằng lệnh "ipconfig", ta thấy Laptop0 có địa chỉ ip nằm trong dải ip được cấp từ dịch vụ DHCP trên Wireless Router


- Kiểm tra Laptop1 truy cập vào mạng, ta nhận thấy rằng Laptop1 có thể tìm thấy mạng và kết nối vào đó vì địa chỉ MAC của Laptop1 nằm trong danh sách cho phép trên Wireless Router



Kiểm tra Laptop2 truy cập vào mạng, ta nhận thấy rằng Laptop2 không thể tìm thấy mạng vì
 Laptop2 không nằm trong danh sách thiết bị được cho phép kết nối vào mạng




- Kiểm tra dùng phương thức bảo WPA2-Personal bằng Laptop0, nhập vào preshared key, ta thấy kết nối thành công



- 2. Cấu hình chứng thực người dùng Wifi bằng Radius Server
- a. Giới thiệu

- RADIUS là một giao thức được sử dụng để ủy quyền và xác thực. Nếu có một RADIUS server, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát ai có thể kết nối và ai không được cấp quyền truy cập mạng của mình. Điều này có thể áp dụng cho tất cả các loại mạng từ không dây, VPN đến direct và dialup. Do đó, nó là layer trung gian trong việc giao tiếp giữa client và server.

b. Topology



- AP có IP 192.168.1.1/24
- Mang nôi bô được hoạch định với IP: 192.168.1.0/24

c. Mục tiêu

- Cấu hình Authentication Server (Radius Server), tạo tài khoản chứng thực người dùng Wifi
- Cấu hình AP đóng vai trò là Authenticator bằng WPA2- Enterprise
- Cấu hình Authendtication Server đóng vai trò là DHCP Server, cấp phát địa chỉ ip động cho các client trong mạng


d. Kich bån

- Triển khai Topology trên
- Cấu hình AP
- Cấu hình Wireless Security (WPA2-Enterprise)
- Cấu hình Radius Server
 - Cấu hình địa chỉ ip
 - Cấu hình DHCP Service
 - o Network: 192.168.1.0/24
 - o IP range 192.168.1.10 192.168.1.200
 - o Default gateway: 192.168.1.1
 - o DNS: 8.8.8.8
 - Cấu hình AAA Service
 - Ping Wireless Router để kiểm tra kết nối
- Cấu hình laptop để kết nối.


e. Thực hiện

- Triển khai Topology trên
- Gắn card mạng không dây cho các laptop
- Cấu hình AP


• Cấu hình địa chỉ ip: GUI→Setup→Basic Setup



- Đặt địa chỉ ip là 192.168.1.1
- o Tắt chức năng DHCP server
- Cấu hình SSID: Wireless → Basic wireless settings
 - Chỉ bật tần số 2.4 GHz
 - Chỉnh SSID name của 2.4 GHz tùy ý



- Lưu ý rằng sau mỗi một lần cấu hình, cần chọn "Save Settings" ở phía bên dưới để lưu lại cấu hình vừa được chỉnh sửa.
- Cấu hình Wireless Security (WPA2-Enterprise): GUI→Wireless→Wireless Security



- Chỉ bật trên tần số 2.5GHz
- Chon Security Mode là WPA2 Enterprise

- Nhập địa chỉ Radius Server là 192.168.1.254
- Nhập Shared Secret tùy ý, trong trường hợp này là 123456789
- Cấu hình Radius Server
 - Cấu hình địa chỉ ip cho Server, địa chỉ là 192.168.1.254

IP Configuration DHCP Static	
IP Address	192.168.1.254
Subnet Mask	255.255.255.0

• Cấu hình DHCP Service

DHCP							
Interface	FastEthernet0	\sim	Service	On	Off		
Pool Name			serverP	ool			
Default Gateway			192.168.1.1				
DNS Server			8.8.8.8				
Start IP Addre	ess 192	168		1	10		
Subnet Mask	255	255		255	0		
Maximum Number of Users : 191							


Cấu hình AAA Service

AAA 1645 On Off Radius Port Service Network Configuration Client Name Client IP ServerType Radius Secret Client Name Server Type Add Client IP Key 192.168.1.1 123456789 1 router Radius Save Remove User Setup Username Password Username Password Add 1 Mit 123456 Save Remove

- Cấu hình laptop để có thể đăng nhập vào mạng
 - Chọn Laptop0→Desktop→PC Wireless→Profiles
 - Chọn New và điền vào tên profile
 - Chọn Advanced Setup ở góc phải bên dưới
 - Chọn Infracstructure Mode và điền vào Wireless Network Name

Creating a Profile Wireless Mode Please choose the Wireless Mode that best suits your needs. Select Infrastructure Mode if you want to connect to a wireless Infrastructure Mode router or access point. Select Ad-Hoc Mode if you want to connect to another wireless Ad-Hoc Mode device directly without using a wireless router or access point. Please enter the wireless network name (SSID) for your wireless network. The wireless network name is shared by all devices in a wireless network and is case-sensitive. Wireless Network Name Free Wifi Back Next


Sau đó chọn Obtain network...



- Sau đó chọn WPA2-Enterprise



- Sau khi tạo thành công thì chọn Return to Profiles Screen
- Chon Profile vừa mới tao và Connect



f. Kiểm tra

 Ping từ Radius Server đến Wireless Router để kiểm tra kết nối, ta thấy server và router đã kết nối được với nhau

```
Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=lms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=lms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

 Kiểm tra sau khi Laptop0 đã kết nối vào mạng, ta nhận thấy PC0 đã được cấp địa chỉ ip trong dãy ip trong DHCP Server trên Radius Server

